

GARANTIE

1. Die Gewährleistungsfrist für die gelieferten Möbel beträgt 10 Jahre - 120 Monate.

Die Garantie gilt nach Abschluss des Kaufvertrags zwischen dem Kunden und Möbelhersteller WH PLUS.

Die Gewährleistungsfrist beginnt mit dem Datum, an dem das Produkt durch den Kunden entgegengenommen wird (gemäß den Lieferbedingungen).

Die Garantie gilt nur für den Erstbesitzer und kann nicht übertragen werden.

Die Garantie gilt nicht für Schäden, die verursacht werden durch:

- Verwendung der Produkte im Widerspruch zum Benutzerhandbuch oder den Vorschriften des Herstellers
- Unsachgemäße Verwendung der Bedienungsanleitung
- unsachgemäße Verwendung oder Wartung
- Fehler beim Empfang des Produkts
- mechanische Beschädigungen und Schmutz durch unsachgemäßen Gebrauch
- aufgrund normaler Abnutzung

Die Garantie gilt nicht für Elemente, die verwendet werden oder Teil der Möbel sind und nicht von Möbelhersteller WH PLUS hergestellt werden, wie LEDs, Transformatoren und elektrisches Zubehör, für die die Standardgarantie des Herstellers gilt - 12 Monate.

Die Garantie gilt nicht für Matratzen, für die eine Herstellergarantie von 36 Monaten gilt.

Garantieservice und Antworten auf Fragen:

Möbelhersteller WH PLUS Krystyna Hyla, ul. KSIEDZA BISKUPA Bednorza 2A/ 4C, 40-338 Katowice, info@w-h.pl

GEBRAUCHSANLEITUNG UND WARTUNG

HARTE (BOX) MÖBEL

Bitte lesen Sie alle folgenden Informationen sorgfältig durch, die Sicherheits-, Verwendungs- und Wartungsregeln für die Möbelteile enthalten.

Bitte bewahren Sie diese Anweisungen als Referenz und Richtlinien auf.

ZWECK UND GEBRAUCH

Die Möbel sind für den Einsatz in trockenen und beheizten Räumen vorgesehen. Möbel sollten vor direkter Sonnenstrahlung geschützt werden. Durch UV-Strahlung können Farbunterschiede bei Möbelementen auftreten und Lackbeschichtungen werden abgebaut. Der Grad der Beschädigung hängt von der Intensität der Strahlung ab. Der Unterschied in der Farbe des strahlenexponierten Teils und des abgeschirmten Teils kann während des Gebrauchs bemerkbar sein. Nutzoberflächen von Möbeln aus Massivholz oder mit natürlichem Furnier sollten vor

direkter Hitze, Feuchtigkeit und Chemikalien geschützt werden, z. B. heißem Geschirr, Bügeleisen, Flüssigkeiten, Alkohol, Lösungsmitteln, da diese Schäden in Form von Verfärbungen und Matten verursachen können. Andererseits zeigen die Oberflächen von Möbeln, die mit künstlichem Furnier bedeckt sind, z. B. HPL-Lamine, Beständigkeit gegen Hitze, Feuchtigkeit und einige Chemikalien. An der Grenzfläche verschiedener Materialien, z.B. furnierte schmale Ebenen, sollten sie jedoch vor den Auswirkungen von Flüssigkeiten, Alkohol und Substanzen geschützt werden, die Oberflächen und Verbindungsstellen beschädigen können, z. B. Lücken, Lockerungen und Blasenbildung.

Die Oberfläche wird durch Flüssigkeiten beeinträchtigt, die versickern und zu Flecken führen oder kreisförmige Reflexionen hinterlassen können, z. B. durch Gläser. Verschüttetes sollte sofort trocken gewischt werden. Lassen Sie keine Flüssigkeiten an schwer zugänglichen Stellen, z. B. unter Glas, an Verbindungsstellen gelangen.

Glasoberflächen / -komponenten in Möbeln sollten mit äußerster Vorsicht verwendet werden. Sie dürfen nicht überlastet werden und Glaselemente müssen beim Bewegen der Möbel entfernt werden.

Überprüfen Sie regelmäßig die Möbelanschlüsse. Durch die Verwendung entstehende lose Verbindungen sollten durch Anziehen geeigneter Schrauben und Befestigungselemente beseitigt werden. Teile von beweglichen Möbeln, z. B. Türen, Schubladen, ausziehbare Regale, sollten nicht ohne Notwendigkeit offen / ausgefahren gelassen werden, da dies sie beschädigen und die Sicherheit gefährden kann. Überladen Sie Möbelkomponenten, z. B. Regale, nicht und lehnen Sie sich nicht gegen das gesamte Körpergewicht am Rand der Möbel, da dies zu Schäden oder Stabilitätsverlusten führen kann. Das Bewegen von Möbeln sollte ohne zusätzliche Belastung (z. B. Entleeren des Schrankinhalts) und nach Demontage oder Sicherung der beweglichen Teile erfolgen. Fassen Sie beim Bewegen die festen vertikalen Elemente der Möbel an, z. B. Seiten und Beine. Fassen Sie nicht die beweglichen Teile (Türen, Schubladen) oder horizontalen Teile (Regale, Arbeitsplatten) an. Das Bewegen von Möbeln entlang des Bodens kann zu dauerhaften Schäden an Möbeln und Boden führen.

MONTAGEBEDINGUNGEN

Möbel können nicht in neu fertiggestellten Räumen installiert werden. Die Lufttemperatur muss während der Installation und Verwendung im Bereich von 18 bis 25 Grad Celsius liegen, im Verhältnis zur Luftfeuchtigkeit in Innenräumen muss sie im Bereich von 36 bis 55% liegen. In diesem Fall werden keine Beschädigungen der Möbel wie:

Schwellungen, Ausbeulungen, Risse und Verformungen nicht entstehen.

WARTUNGS- UND REINIGUNGSANLEITUNG

1. Möbel aus laminiertem Platten.

Entfernen Sie Möbelstaub mit einem weichen, sauberen und trockenen Tuch. Bei größeren Verschmutzungen Reinigungsmittel verwenden. Spezielle Mittel für alle Arten von Oberflächen. Befolgen Sie in diesem Fall die Anweisungen auf den verwendeten Reinigungsmitteln. Verwenden Sie zum Reinigen keine Schleifmittel / Alkohol oder technische Lösungsmittel / - es kann einige Komponenten zerstören.

Verwendung: Stellen Sie keine scharfen, harten Gegenstände auf und bewegen Sie sie nicht direkt auf die Oberfläche der Arbeitsplatten. Verwenden Sie Pads (insbesondere unter der Computermouse) für Computerausrüstung, entfernen Sie alle Arten von Schmutz und Flecken mit den oben genannten Mitteln.

2. Kunststoffteile.

Reinigen Sie die Kunststoffteile der Möbel mit Reinigungsmittel und Wasser. Sofort nach der Reinigung mit einem trockenen Tuch trocknen und polieren. Verwenden Sie bei größeren Verschmutzungen Reinigungsmittel, um die Kunststoffe zu reinigen.

3. Chrom / Metallteile.

Möbelteile aus Metall mit Reinigungsmittel und Wasser reinigen. Sofort nach der Reinigung mit einem weichen Tuch trocknen und polieren. Verwenden Sie bei größeren Verschmutzungen Reinigungsmittel für Metall oder Glas, ausgenommen Schleifmittel, Alkohol und technische Lösungsmittel. Verwenden Sie nicht: Aceton, synthetische oder andere Lösungsmittel, Reinigungsprodukte mit Chlor oder anderen Oxidationsmitteln, die die Oberfläche verchromter Produkte beschädigen können, Reinigungsmittel und andere Produkte, die keine Schutzfolien für die Wartung enthalten.

4. Polsterprodukte - Polstermaterialien.

Verwenden Sie für die Polsterung einen Staubsauger, ausklopfen Sie nicht und verwenden Sie kein Wasser und keine aggressiven Reinigungsmittel. Reinigen Sie ölige Flecken mit einem in Seifenwasser getränkten Tuch und trocknen Sie sie mit einem Wattetupfer. Eine Nassreinigung mit Mitteln, die das Abdeckmaterial verschmutzen oder beschädigen können, wird nicht empfohlen. Polstermöbel nicht chemisch reinigen oder bügeln. Polster reagieren sehr empfindlich auf scharfe Werkzeuge und Bürsten. Polsterstoffe kräuseln und dehnen sich in Sitzpositionen; Das ist natürlich und kein Fehler.